





# ŠKODA KODIAQ, KODIAQ RS (2016 - 2021)



Nur für RS



Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überrollschutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Nieder-volt-Batterie		Nieder-volt-Kondensator		Treibstoff-tank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hoch-volt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator
	Benzin-/Ethanol-Kraftstofftank		Dieselmotorkraftstofftank						



### 1. Identifizierung / Erkennung

Schriftzug KODIAQ an der Heckklappe.

RS seit 2018




### 2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

#### 2A - Immobilisieren / Stabilisieren




##### Automatikgetriebe

1. Wählhebel in Stellung „P“ bringen.
2. Fahrzeug mit Feststellbremse sichern.



##### Schaltgetriebe

1. Schalthebel in Leerlaufstellung bringen.
2. Fahrzeug mit Feststellbremse sichern.




Zündschlüssel in „OFF-Stellung“ drehen und abziehen

oder





START-STOP-Taste drücken.



Schlüssel aus Fahrzeug entfernen.

#### 2B - Anheben

##### Anschlagpunkte



### 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen


#### 3A - Schalten Sie das Fahrzeug aus



Siehe Kapitel 2A




oder



a) Suchen Sie die 12V-Batterie, siehe Kapitel 3B.




b) Trennen Sie die 12V-Batterie mit geeigneten Werkzeugen vom Bordnetz des Fahrzeugs.

1. Den Minuspol abklemmen (-).
2. Den Pluspol abklemmen (+).






3B - Zugang zu 12V Batterie - der Motorraum




3B - Zugang zu 12V Batterie - der Kofferraum (Kodiaq RS)




4. Zugang zu den Insassen

Hochfeste Karosseriebereiche



Glastypen: 1. Verbundscheiben-Sicherheitsglas  
2. Einscheiben-Sicherheitsglas



5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		63L
		63L
		12V
		0,5Kg

6. Im Brandfall



Entsprechende Schutzausrüstung tragen!



**7. Im Wasser**

Nach Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser das Wasser ablaufen lassen. Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

**8. Abschleppen / Transport / Lagerung**

Fahrzeug nicht auf der Vorderachse abschleppen.



**10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme**

	Entzündbar		Umweltgefährlich		Korrosiv
	Gesundheitsschädlich		Explosiv		Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2
	Klimaanlage		Gefahr		Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 1
	Mit Wasser löschen		Motorhaube		Smart-Schlüssel entfernen
	Anschlagpunkt		Kofferraum		